



#### Auto met voorbereiding:

De beide stekkers zijn de trekhaak voorbereiding die aanwezig zijn rechtsachter in de auto. Dit kun je makkelijk zelf controleren. Hiervoor dient je het paneel los te halen. Geleverde kabelset is geschikt er is geen extra kabelset nodig.

---

#### Auto zonder voorbereiding:

Als beide stekkers NIET aanwezig zijn is er een extra uitbreidingsset nodig.

Deze EXTRA kabelset kun je [HIER BESTELLEN](#)