



#### Auto met voorbereiding:

De beide stekkers zijn de trekhaak voorbereiding die aanwezig zijn rechtsachter in de auto. Dit kun je makkelijk zelf controleren. Hiervoor dient u het paneel los te halen. Geleverde kabelset is geschikt er is geen extra kabelset nodig.

---

#### Auto zonder voorbereiding:

Als beide stekkers NIET aanwezig zijn is er een extra uitbreidingsset nodig.

Deze EXTRA kabelset kun je [HIER BESTELLEN](#).