


Alfa Romeo Tonale

(2022 - →)

A-046

- PL** **Urządzenie sprzęgające** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Coupling device** Installation and operating instructions
- D** **Kupplungsvorrichtung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Del dispositivo de acoplamiento** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Тягово-сцепное устройство** Инструкция по установке и эксплуатации
- FR** **Dispositif d'accouplement** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Dispositivo accoppiamento** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Spojovacího zařízení Tažné** Návod na montáž a použití
- RO** **Dispozitiv de cuplare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Kopplingsanordningens** Monterings- och bruksanvisningar.



YES




NO



YES



NO




Typ: A-046





F

E20 55R-02 6785

D=9,1kN

S=100kg




1		x1
2	(W10-6010 / ACS-6010) 	x1
3		x1
4	(CZ-051.00) 	x1
5		x1
6		x1

7		Ø24/Ø8,5x2	x6
8		Ø34/Ø12,5x3	x4
9		40x40x5/Ø13	x2
10		M12x25 (ISO 4017) (8.8)	x3
11		M12x30 (ISO 4017) (8.8)	x1
12		M12x40 (ISO 4017) (8.8)	x12
13		Ø12,2	x16
14		Ø13,0	x10
15		M12 (8)	x6




8.8	
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)
M12 - 85 (Nm)	


1




2




3




4









5




6





13



14

