


Renault Austral (MHEV)

(2022 - →)

R-143


- PL** **Urządzenie sprzęgające** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Coupling device** Installation and operating instructions
- D** **Kupplungsvorrichtung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Del dispositivo de acoplamiento** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Тягово-сцепное устройство** Инструкция по установке и эксплуатации
- FR** **Dispositif d'accouplement** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Dispositivo accoppiamento** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Spojovacího zařízení Tažné** Návod na montáž a použití
- RO** **Dispozitiv de cuplare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Kopplingsanordningens** Monterings- och bruksanvisningar.



YES	NO
☐	☒



YES	NO
☒	☐




Typ: R-143

F

E20 55R-02 6761

D=11,5kN

S=100kg









1		x1
2	(W10-6016 / ACS-6016) 	x1
3		x1
4	(CZ-053.00) 	x1
5		x1
6		x1


7		Ø34/Ø12,5x3	x4
8		Ø25/Ø12,5x25	x1
9		M12x25 (ISO 4017) (8.8)	x3
10		M12x40 (ISO 4017) (8.8)	x10
11		M12x55 (ISO 4017) (8.8)	x1
12		Ø12,2	x14
13		Ø13,0	x10
14		M12 (8)	x4



8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)



7



8

